

Drift og vedligehold

PURUS gulvafløb - generelt



Til indehaveren:

Denne bolig er udrustet med PURUS gulvafløb fra PURUS as
PURUS as egne gulvafløbsriste er mærket med navnet PURUS.

Alle PURUS gulvafløb er af plast eller af stål og for de flestes vedkomne
også en udtagelig vandlås/indbygningsvandlås evt. et lugtlukke som gør
det enkelt at renholde.

PURUS følger branchens regler for sikker vandtilslutning.

Vore gulvafløb er typegodkendte ifgl. europenormen
for gulvafløb, SS-EN 1253.

Typegodkendelsen gælder både for montering med enten
klinker eller vinyl.



Drift og vedligeholdsanvisning for PURUS gulvafløb

PURUS

Vinyl

Kontroller at vinyltilslutning er korrekt udført. Fjern rist og se om klemring sidder korrekt monteret. Kan klemring løftes op er den monteret forkert.

Kontroller at fjederen fungerer rigtigt og at klemringen er trykket helt ned i "sædet" og med tekst op ad.

Drift- generelt

Gulvafløbet bør rengøres jævnligt for optimal funktion. Rengørings intervallet beror på hvor ofte afløbet benyttes og vandets smudsindhold. PURUS gulvafløb er selvrensende.

Ved udtørring kan der opstå belægninger i vandlåsen.

Rengør med desinficerende sæbe og efterskyl.

Desinficerende sæbe fungerer også forebyggende mod belægninger og lugt.

Tips: For bedre hygiejne - spul med koldt vand i gulvafløbet efter bad.

Demontering.

- Fjern risten
- Rengør evt. prop
- Træk vandlåsen op og rengør (vandlås "TYR" og "RAN" i plast er delbare for lettere rengøring.

Montering.

- Monter vandlåsen igen, smør evt. O-ring/læbetætning med sulfo/sæbe for lettere montage.
- Kontroller at vandlåsen er monteret korrekt, efterfyld vandlåsen med vand.
- Sæt evt. trevlasi og risten på plads igen.

Nogle PURUS gulvafløb kan komplementeres med lugtlås FlexiNOOD VVS nr. 153448-546

Gulvafløb i plast

Alle PURUS gulvafløb er enten fremstillet med indbygningsvandlås/lugtlukke eller forberedt til vandlås. Træk indbygningsvandlås op med medfølgende bøjle, vandlåsen kan godt yde modstand som beror på hvor længe den har siddet i gulvafløbet uden servicering.

Når vandlåsen er taget op kan hele afløbsskålen rengøres.

Når vandlåsen monteres i afløbet igen er det vigtigt at tætningsringen/O-ringen sidder rigtigt i evt. spor.

Hvis ikke vandlåsen er monteret rigtigt kan dårlig lugt trænge op i lokalet.

Fugt evt. læbetætning/O-ring med sæbe for lettere montering.