

ROTTESPÆRRE MONTERINGSVEJLEDNING

Montering i almindelig rensbrønd:

Monteringsstangen skrues i rottespærren og nedsænkes i brønden. Rottespærren skubbes ind i kloakrøret til stoppet nås. Nu kan monteringsstangen skrues af.

Uden monteringsstang skubbes rottespærren ind i kloakrøret til stoppet og er dermed monteret.



Montering i konisk brønd:

Monteringsstangen skrues i forlængerarmen (tilkøb) og ellers er proceduren som ovenfor.



Såfremt det på grund af aflejringer eller andet er vanskeligt at føre rottespærren ind i kloakrøret, kan den gradvist klemmes sammen til det er muligt at indføre den (kræver kræfter eller værktøj).

OBS!

Rottespærre skal installeres af autoriseret kloakmester.